Manual de Usuario

Sensor de Humo P2P IP WIFI

MC000105

Importante.

1- Es necesario cargar el dispositivo por un periodo de 6 hs o puede utilizarse enchufado a la corriente.
2- El lugar donde se instalara debe tener Wifi (Debemos tener acceso a la red wifi del lugar)
3- El sistema es compatible celulares, Tablet o PC que utilicen sistema operativo **Android** o **iOS**.
4- El dispositivo móvil debe tener acceso a internet para conectarse con la cámara.
5-

Configuración.

1- Descargar la aplicación en su dispositivo móvil.
    a. Dispositivos **Android**:
        i. Ingresar en PlayStore.
        ii. Seleccionar la opción de búsqueda.
        iii. Escribir el nombre de la aplicación **P2PCamLive**.
        iv. Descargar la aplicación e instalarla.
    b. Dispositivos **iOS**:
        i. Ingresar en AppStore.
        ii. Seleccionar la opción de búsqueda.
        iii. Escribir el nombre de la aplicación **P2PCamLive**.
        iv. Descargar la aplicación e instalarla.
2- Conectar la cámara a través de **Wifi** con el dispositivo móvil.
    a. Encender la cámara y esperar 60 segundos a que finalice su inicio.
    b. Iniciar la **búsqueda de redes wifi** en el celular, Tablet o PC.
    c. Seleccionar el dispositivo STKXXX (STK representa al modelo de la cámara y las XXX representa el número de cámara).
    d. Ingresar la clave **888888888** (nueve veces el número ocho).
3- Una vez que la conexión este establecida entre el dispositivo móvil y la cámara debemos ingresar en la aplicación **P2PCamLive**.
4- Presionar el botón "**click here to add camera**". (hacer clic aquí para agregar una cámara)
5- Pedirá que ingresemos el **UID** o **TUTK** (Numero de cámara). Se puede ingresar de dos maneras.
    a. **Manual**: Escribir el número que se encuentra debajo del código QR que está en la parte posterior de la cámara.
    b. **Automática**: Escanear el código **QR** para que agregue el UID o TUTK. Presionar el botón "**scan**", abrirá el escáner del celular, una vez abierto apuntar al código que se encuentra en la parte posterior de la cámara y esperar a que no muestre a que cargue el número de cámara en su lugar. (el scanner de QR es la cámara del celular, demora en leerlo 10 seg.)

6- Ingresa el **Security Code** (clave de seguridad), la cave para todas las cámaras es el **888888** (seis veces el número ocho).
7- Presionar **OK**!
8- Una vez agregada la cámara en nuestra aplicación P2PCamLive, agregar la red Wifi a esta para que envie la información vía internet y así poder ver las imágenes desde cualquier parte.
    a. Hacer clic en el icono con forma de **flecha que señala hacia abajo** para desplegar las opciones de la camara.
    b. Seleccionamos la opción "**Edit Camera**".
    c. Dentro de Edit Camera, seleccionamos la opción "**Advanced Setting".**
    d. Dentro de la opción Advanced Setting, buscar la opción "**Wi-Fi Setting**" y presionar el botón "**Manage Wi-Fi networks**".
    e. Dentro de Manage Wi-Fi networks seleccionar la el acceso de Wifi que corresponda al lugar donde va a estar la cámara y colocar su clave.
    f. Al presionar **OK!**, la cámara se desconectara automáticamente del dispositivo móvil para reiniciarse. En este punto esta dejara de funcionar de forma directa para transmitir vía internet la información hasta nuestra aplicación.
9- Cerrar la aplicación P2PCamLive.
10- Esperar 60 segundos a que inicie nuevamente.
11- Abrir la aplicación y verificar que la cámara conecte correctamente.
12- Listo, ahora puede visualizar las imágenes desde cualquier parte.

Problemas y Soluciones frecuentes.

1- Una vez realizada la configuración la cámara no prestara más acceso directo a través de wifi. En ese caso debemos resetear el dispositivo para poder realizar nuevamente los pasos anteriores, para esto comunicarse con la empresa.
2- La aplicación que descargue no me reconoce el código QR como un número o código TUTK.
    a. La aplicación que descargo no es la correcta verificar que sea P2PCamLive.